

MONTAGEANLEITUNG FÜR DAS BETT NIRVANA MIT BALDACHIN UND BETTKASTEN



1. Den Rahmen des Lattenrostes gemäß der mitgelieferten Anleitung (Punkte 1-3) montieren.
2. Die Beine A und B mit der Rahmenleiste A-B mithilfe der 8×40-Dübel verbinden und anschließend mit 8 Schrauben 3,5×45 befestigen.
3. Die Beine B und C mit der Rahmenleiste B-C mithilfe der 8×40-Dübel verbinden und anschließend mit 8 Schrauben 3,5×45 festschrauben.
4. Die Beine A und D mit der Rahmenleiste A-D mithilfe der 8×40-Dübel verbinden und anschließend mit 8 Schrauben 3,5×45 befestigen.
5. Die Beine C und D mit der Rahmenleiste C-D mithilfe der 8×40-Dübel verbinden und anschließend mit 8 Schrauben 3,5×45 festschrauben.
6. Den vormontierten Lattenrost in das Bett einsetzen und anschließend die Scharniere mit 8×25-Sechskantschrauben und Unterlegscheiben an den vorgesehenen Öffnungen im Rahmen befestigen.
7. Die Leisten am Lattenrost befestigen - Punkt 4 der Lattenrost-Montageanleitung.
8. Den Lattenrost mittig zum Bett ausrichten, sodass er beim Öffnen nicht am Rahmen schleift, und anschließend die Gasdruckfedern mit M8-Schrauben an den Öffnungen der Scharniere montieren.
9. Drei Füße mit 3,5×55-Schrauben am mittleren Bodenstützbalken befestigen und diesen anschließend in der Mitte des Bettes platzieren.
10. Die Bodenplatten auf dem Bettboden auslegen.
11. Die Position des Lattenrostes im Verhältnis zum Bettrahmen überprüfen und anschließend den Boden mit 3,5×25-Schrauben an den Leisten im Rahmen sowie am mittleren Stützbalken befestigen.
12. Den Baldachinrahmen auf den Beinen ausrichten (zuerst die kürzeren Leisten, oben die längeren) und mit 3,5×55-Schrauben so an den Beinen befestigen, dass der Rahmen etwa 1 cm nach außen übersteht.
13. Das Kopfteil zwischen die Beine A und B einsetzen und mit 3,5×55-Schrauben befestigen.

Die ausführliche Beschreibung der einzelnen Schritte finden Sie auf der untenstehenden Webseite:

<https://kalamantan.de/bett-montageanleitung>

